

OWL


Használati utasítás



OW6-50LRF



1. Kamera részei



1.LED	2.Multifunkcionális gomb	3.LRF
4.Fókuszállító	5.Germánium lencse	6. Fotó/video felvevő gomb
7. Dioptria állító	8. Szemgumi	9. Type C csatlakozó
10. Akkumulátor fedél	11.Lencsevédő	12.Bekapcsoló
13.LRF kapcsoló	14.Okulár	

1. Csomag tartalma

- ▶ OW6-50LRF kamera
- ▶ Hordtáska
- ▶ Használati utasítás
- ▶ Weaver szerelék
- ▶ 18650 akkumulátor
- ▶ Type-C adatkábel
- ▶ Hálózati adapter

2. Használati utasítás

2.1. Figyelmeztetések

- (1) Ne irányítsa a hőkamerát közvetlenül nagy intenzitású hőforrásokra, például napra, lézerekre vagy hegesztőgépekre.
- (2) A be- és kikapcsolások között legalább 20 másodpercnek kell elteltie.
- (3) A hőkamera precíziós optikai eszközöket és elektrosztatikusan érzékeny elektronikus alkatrészeket kombinál. Kerülje az eszköz leejtését, ütését vagy rázkódását.
- (4) Ne szerelje szét a hőkamerát eszközt. Hibás működés esetén forduljon a gyártóhoz, hogy elkerülje a garancia elvesztését.
- (5) Használaton kívül vagy szállítás közben vegye ki az akkumulátort, és tárolja a készüléket védőtokban.
- (6) Azonnal cserélje ki az akkumulátort, ha lemerült, hogy elkerülje a túlzott lemerülés okozta károsodást.

3. Gombok



Bekapcsológomb:

- (1) Tartsa nyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz
- (2) Tartsa nyomva 1-3 másodpercig az alvó állapot eléréséhez. Ismételt megnyomással a készülék feléled.
- (3) Bekapcsolt állapotban a gomb megnyomásával a képet frissíti a készülék.

Fotó/Videó

- (1) Megnyomásával fotó készíthető
- (2) 1.5 másodpercig nyomva tartva elindul a videófelvétel

LRF

- (1) Röviden megnyomva fixálja a mért értéket
- (2) Hosszan nyomvatartva bekapcsolja a távolságmérőt

Multifunkciós gomb

- (1) Megnyomva a kép a képben funkció kapcsolható be, nyomva tartva a menübe lép a készülék
- (2) Órajárással megfelelő irányba forgatva színeket lehet váltani
- (3) Órajárással ellentétes irányba forgatva a digitális zoomot lehet változtatni

4. Menü

No.	Menü neve	Leírás
	Működési mód	Lehetőségek: "Meleg fehér"/"Égbolt"/"Meleg fekete"/"Meleg piros"/"Fúzió" A meleg fehér az alapértelmezett beállítás
	Videó kimenet	Lehetőségek: "Be"/"Ki". Erre akkor van szükség, ha külső egységet csatlakoztat a készülékre.
	WIFI	Lehetőségek: "Be"/"Ki". Kapcsolja be a wifit, mind a készüléken, mind pedig a telefonján, majd csatlakozzon az 12345678 jelszóval.
	Kép a képen	Ki – és bekapcsolható a funkció
	Szálkereszt típus	10 szálkereszt közül választhat.
	Szálkereszt szín	Fekete, fehér, szürke, piros, zöld
	Profil	Kiválasztható a szükséges profil
	Szálkereszt beállítása	A Menü gomb lenyomásával fixálja le a képet. A Fel/Le gombokkal állítsa a szálkeresztet a kívánt pozícióra. A vízszintes és függőleges állítás között a REC gomb megnyomásával válthat. Amikor a szálkeresztet a kívánt pozícióra állította, a MENÜ gomb megnyomásával mentse el azt. Adja meg a nullázási távolságot és mentse el.
	Giroszkóp	Ki – és bekapcsolható a funkció
	Távolság egység	Méter/Yard között választható
	LRF mód	1.Egyszeri mérés 2.Folyamatos mérés
	Kijelző fényerő	1-10 között állítható

	Fényerő	1-10 között állítható
--	---------	-----------------------


	Kontraszt	1-10 között állítható
	Képelesség javítás	1-5 között állítható
	Dátum/idő	A fel/le gombok segítségével állítsa be a dátumot és időt, majd a menü gomb megnyomásával mentse el.
	Nyelv beállítás	Válassza ki a nyelvet.
	Hangfelvétel	Kiválaszthatja, hogy video rögzítés közben hangot is rögzítsen-e a kamera vagy sem.
	Formatálás	A készülék memóriájának törlésére szolgál
	Automatikus kikapcsolás	Kikapcsolható, illetve 3 vagy 5 perc érték adható meg.
	Alapbeállítás	Gyári beállítások visszaállítására szolgál.
	Hibás pixel javítás	Az objektívvédő lencse minden esetben legyen csukva, ha ezt a menüpontot használja. A menüpontba belépve a főkapcsolóval tud váltani az X,Y és a mentés almenük között.
	Kalibrálás	Az objektívvédő lencse minden esetben legyen csukva, ha ezt a menüpontot használja. A készülék újra kalibrálja a mikrobolométert.
	Ballisztikai kalkulátor	Lépjen bele a menübe és kapcsolja be a funkciót: Be/Ki/beállítás.
	Verzió	Megmutatja a készüléken lévő szoftver típusát.

5. Applikáció

Töltse le a QR kód beolvasásával az applikációt a telefonjára/táblagépére



6. Paraméterek



OW6-50LRF

Szenzor:	
Típus	VOx
Felbontás	640x512
Képráfrissítés	50 Hz
Pixelméret	12μm
NETD	18mk
Optika:	
Lencse	50mm/F1.0
Alapnagyítás	2.8X
Digitális nagyítás	1 x/ 2 x/ 4 x/ Bx
Dioptria	+5/-5 D
Fókusz	5m-végtelen
Látómező	8.8°X6.6°
Észlelési távolság	2500m (méret: 1.7m x 0.5m)

Kijelző:

Színek	Meleg fehér"/"Égbolt"/"Meleg fekete"/"Meleg piros"/"Fúzió
Típus	0.39 inch/ OLED / 1024X768
Egyéb:	
3D Gyroscope	Igen
Külső áramellátás	3-4.2V
Akkumulátor	18650 Li-ion, 3500mAh
Csatlakozó típusa	Type C
Használati idő egy feltöltéssel	5 óra
Ellenállás	10000 J
Vízállóság	IP66
Távolságmérő:	
Hullámhossz	905nm
Maximális mérési távolság	1000m
Pontosság	+/-1m

